
00BRL: Remote adjuster - Registro remoto
Bonamici Racing brake levers - cable lenght 77,5mm



PERICOLO - DANGER



Prima dell'uso assicurarsi che tutte le viti siano tirate con cura. Usare frenafiletti tipo debole.
Before use make sure that all screws are tightened with care. Use light strength threadlocker.


E' necessario l'intervento di personale professionale per tutti i prodotti che necessitano di installazione.
The assistance of professional staff is necessary for all the parts which require installation.

Tutti i prodotti Bonamici Racing sono da usare solo per le competizioni.
All Bonamici Racing products are made for agonistic use only.


A seguito di qualsiasi urto è obbligatorio sostituire le parti interessate.
After any kind of impact, it's obligatory to replace the affected parts.

E' obbligatorio controllare il serraggio delle viti dopo ogni sessione di guida.
It's obligatory to check the tightened of the screws after ever ride session.

Controllare dopo il montaggio e dopo ogni utilizzo che la ruota non rimanga frenata.
After fitting and after each use must checkthat the wheel does not remain braked.




1




unscrew the nut and the pressure screw
svitare dado e pressore

2




screw in a pointed screw making sure that it bocks in corrispondence with one of the grooves of the adjusting screw (the one with the knob)
avvitare una vite con parte finale appuntita facendo attenzione che questa si blocchi in corrispondenza di una delle gole della vite di registro

3




unscrew the knob
svitare il pomello

4



screw the adjuster connection and use medium type threadlocker
avvitare l'attacco del registro utilizzare frenafiletti di tipo medio

5



tighten the nut and the pressure screw using medium type threadlocker
avvitare dado e pressore
utilizzare frenafiletti di tipo medio